

Schnellanleitung



ALL-AC100

LIEFERUMFANG:

- ALL-AC100
- Kurzanleitung

Um die Weboberfläche des ALL-AC100 aufzurufen, starten Sie Ihren Webbrowser.

Die Standardwerte sind:

IP-Adresse: DHCP / Fallback-IP: 192.168.1.250

Mit DHCP Server:

Finden Sie die dem Controller durch ihren DHCP Server zugewiesene IP-Adresse heraus. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC eine Adresse aus dem gleichen Subnetz hat.

Starten Sie Ihren Internetbrowser, tippen Sie die zugewiesene Adresse in das Adressfeld ein und bestätigen Sie mit „Enter“.

Ohne DHCP Server:

Geben Sie Ihrem PC/Computer eine IP-Adresse aus dem Subnetz 192.168.1.X (**X = 2-254 (nicht 250, da bereits vom Controller verwendet)**) und die Subnetzmaske 255.225.225.0.

Starten Sie Ihren Internetbrowser, tippen Sie **192.168.1.250** in das Adressfeld ein und bestätigen Sie mit „Enter“.

Erstellen Sie sich in der Anmeldemaske einen Account und loggen Sie sich mit diesem ein.

RESET / ZURÜCKSETZEN IN AUSLIEFERUNGSZUSTAND:

Klicken Sie in ihrem **Profil-Icon** auf **Reset** und bestätigen die Aktion. Falls ein Zugriff zum Gerät nicht möglich ist, so halten Sie im laufendem Betrieb den **Reset Button ~10 Sekunden** lang gedrückt, bis die LED anfängt zu blinken.

ÄNDERN DES PASSWORTES:

Klicken Sie in ihrem **Profil-Icon** auf **Edit Profile** und ändern nun Ihr Passwort.

EINSTELLEN EINER STATISCHEN IP-ADRESSE:

Klicken Sie unter **System>System Information** auf **IP Addressing** und ändern nun **IP Assignment** auf **static**. Hier kann die statische Adresse eingetragen werden und mit **Apply** bestätigt werden.

HINZUFÜGEN VON ACCESSPOINTS:

Klicken Sie unter **System>Inventory** auf **Register Device**. Wählen Sie nun die Access Points in dem erschienenen Menü aus. Sollten keine oder nicht alle Access Points erschienen sein, klicken Sie auf **Manually** und tragen nun die Seriennummer der Accesspoints ein. Finden können Sie die Seriennummer auf der Rückseite oder im Webinterface der Accesspoints.

Wichtig: Die Access Points müssen im selben Subnetz wie der Controller sein.

Haben Sie alle Access Points eingetragen, klicken Sie auf **Register** um Sie hinzuzufügen.

Damit die Access Points später ein WLAN ausstrahlen, fügen Sie diese dem Netzwerk hinzu. Wählen Sie hierzu alle APs aus und klicken auf **Assign to Network** und wählen dort das Standard Netzwerk **Network_1** aus.

EINRICHTEN EINES EINFACHEN WLANS:

Wählen Sie zuerst unter **Configure>General Settings>Country** das Installationsland des Netzwerkes aus.

Klicken Sie nun unter **Configure>SSID** auf **ALL-Wifi**. Unter **Name** können Sie die SSID ändern. Um Ihr Netzwerk grundlegend zu sichern, aktivieren Sie **WPA2-PSK** unter **Security Type** und setzen ein sicheres Passwort.

Mehr Informationen finden Sie Handbuch.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

Allgemeine Hinweise



ACHTUNG

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den konzipierten Zweck.
- Setzen Sie das Gerät nur wie in der Kurzanleitung oder Handbuch beschrieben ein.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.
- Für Schäden die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen, übernimmt weder ALLNET® noch der Händler Haftung.
- Alle Sicherheitshinweise sind durchzulesen.
- Die Anleitung sollte für spätere Fragen aufbewahrt werden.

Hinweise zum Einsatz des Steckernetzteils



GEFAHR

- Das Netzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V, 50/60Hz** angeschlossen werden.
- Das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierten und geerdeten Netzsteckdosen anschließen.
- Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bei Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse oder Störungen sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

VORSICHT

- Das Netzteil erst nach der Installation des Gerätes anschließen.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Das Gerät bleibt auch im ausgeschalteten Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Falls das Gerät länger nicht in Benutzung ist, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

Montagehinweise

WARNUNG

- Stellen Sie das Gerät NIEMALS in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Dies erhöht das Risiko auf Stromschläge, Kurzschlüsse oder Feuer enorm.
- Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 20% und 80% betragen, da es sonst zu Kondensation kommen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub. Andernfalls erhöht sich das Risiko auf Stromschläge, Kurzschlüsse oder Feuer enorm.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert.

Hinweise zum Betrieb

VORSICHT

- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät bzw. beiliegendem Netzteil stehenden Spannung.
- Eventuell vorhandene Batterien sind nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typen zu ersetzen.
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhafte Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät von seiner Stromquelle getrennt wurde.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

Hinweise zur Reparatur und Wartung



ACHTUNG

- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Regelmäßige Wartungen sind nicht nötig.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Für Reinigungsarbeiten trennen Sie das Gerät von dessen Stromquelle.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.



HINWEIS

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL-AC100** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://ce.allnet.de>

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistrasse 2
82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222 - 22

Fax: +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de



Die CE-Kennzeichnung ist das oben abgebildete Symbol. Die Buchstaben "CE" sind die Abkürzung des französischen Begriffs "Conformity European", was wörtlich "Europäische Konformität" bedeutet. Ursprünglich wurde die Bezeichnung als "EG-Zeichen" verwendet. Mit der Richtlinie 93/68/EWG von 1993 wurde sie offiziell durch die "CE-Kennzeichnung" ersetzt. Heutzutage wird die "CE-Kennzeichnung" in allen offiziellen Dokumenten der EU verwendet.



HINWEIS



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektroschrott oder elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen dazu bei, die

DE13101093 natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Dieses Recycling-Logo zeigt an, dass dieses Produkt recycelt werden kann, nicht, dass das Produkt recycelt wurde. Es ist möglich, dass dieses Gerät nicht in allen Recycling-Sammelsystemen angenommen wird.



Die Recycling Codes dienen dazu den richtigen Umgang mit Abfällen zu garantieren. Es handelt sich hierbei um eine international anerkannte Klassifizierung, die jedem Abfallstoff eine eindeutige Nummer zuweist. Diese Nummer gibt Auskunft darüber, wie der Abfallstoff am besten recycelt werden kann, um eine möglichst geringe Belastung für die Umwelt zu gewährleisten. Der Code PAP 22 beschreibt die Anleitung des Geräts, die auf Papier gedruckt wurde. Diese sollte über die üblichen Recyclingwege, wie Altpapiersammelstellen, entsorgt werden.



Die RoHS-Richtlinie zielt darauf ab, bestimmte gefährliche Stoffe, die üblicherweise in elektronischen und elektronischen Geräten verwendet werden, zu beschränken. Dieses RoHS-konforme Symbol zeigt an, dass das Bauteil auf das Vorhandensein von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertigem Chrom (Hex-Cr), polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) getestet wurde. Bei Cadmium und sechswertigem Chrom muss der Gewichtsanteil des Stoffes bei homogenen Rohstoffen weniger als 0,01 % betragen. Bei Blei, PBB und PBDE darf der Gewichtsanteil des Stoffes bei homogenen Rohstoffen nicht mehr als 0,1 % betragen. Jedes RoHS-konforme Bauteil darf nicht mehr als 100 ppm Quecksilber enthalten, und das Quecksilber darf dem Bauteil nicht absichtlich hinzugefügt worden sein.