ALL-WCL1201P-AC

Wireless Client 2.4/5GHz AC mit PoE Out IEEE802.3 af/at

KURZANLEITUNG

Standardzugangsdaten

IP Adresse 192.168.1.254
User admin
Passwort admin

LED Beschreibung

LED	Status	Beschreibung
	Langsames grünes Blinken	Keine WiFi Verbidnung
	Schnelles grünes Blinken	Verbindungsaufbau mit einem WiFi
	Dauerhaftes grünes Leuchten	Mit einem WIFI verbunden
	Keine Anzeige/ LED aus	WiFi ist abgeschaltet
	LED an	Gerät ist im Betrieb
	LED aus	Gerät ist aus

Installation - WPS

Schritt 1: Stecken sie den WiFi Adapter in eine Steckdose und verbinden sie ihr Endgerät
Schritt 2: Drücken sie die „WPS“-Taste des ALL-WCL1201P-AC für 5 Sekunden, die WPS LED beginnt schnell zu blinken
Schritt 3: Drücken sie nun die „WPS“-Taste an ihrem Router/Gateway/Access Point für 3 Sekunden, dies muss innerhalb von 2 Minuten durchgeführt werden.

Installation – Webinterface

Schritt 1: Stecken sie den WiFi Adapter in eine Steckdose und verbinden sie ihren Konfigurations-PC
Schritt 2: Öffnen sie ihren Webbrowser und geben sie die IP Adresse 192.168.1.254 ein.
Schritt 3: Melden sie sich mit den Standardnutzerdaten an.
Schritt 4: Navigieren sie zu dem Reiter Wireless.
- Manuelle Eingabe: Sie können das gewünschte WiFi manuell eintragen um eine Verbindung herzustellen.
- Scan und Connect: Sie können mit dem „Scan“-Knopf ihr Umfeld nach allen verfügbaren WiFis scannen und sich dann mit den gewünschten WiFi über den „Join“ Knopf verbinden.

Schritt 5: Unter „Encryption“ müssen sie die Verschlüsselung ihres WiFis angeben.
Schritt 6: Unter „Key“ müssen sie das entsprechende WiFi-Passwort eintragen.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Zurücksetzten auf Werkseinstellungen

Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurück zu setzten, müssen sie die Power Taste ⏻ für mehr als 5 Sekunden im laufenden Betrieb gedrückt halten.

Unter dem Reiter „System“ in der Weboberfläche können sie das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzten.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den konzipierten Zweck.
- Setzten Sie das Gerät nur wie in der Kurzanleitung oder Handbuch beschrieben ein.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.
- Für Schäden die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen, übernimmt weder ALLNET® noch der Händler Haftung.
- Alle Sicherheitshinweise sind durchzulesen.
- Die Anleitung sollte für spätere Fragen aufbewahrt werden.

Montagehinweise

- Stellen Sie das Gerät NIEMALS in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlagen oder Wasserquellen auf. Dies erhöht das Risiko auf Stromschläge, Kurzschlüsse oder Feuer enorm.
- Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 20% und 80% betragen, da es sonst zu Kondensation kommen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub. Andernfalls erhöht sich das Risiko auf Stromschläge, Kurzschlüsse oder Feuer enorm.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Hinweise zum Betrieb

- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät bzw. beiliegendem Netzteil stehenden Spannung.
- Eventuell vorhandene Batterien sind nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typen zu ersetzen.
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhaften Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät von seiner Stromquelle getrennt wurde.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

Hinweise zur Reparatur und Wartung

- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Regelmäßige Wartungen sind nicht nötig.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Für Reinigungsarbeiten trennen Sie das Gerät von dessen Stromquelle.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörsteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten

HINWEIS

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL-WCL1201P-AC** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://ce.allnet.de

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistrasse 2
82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222 - 22
Fax: +49 (0)89 894 222 - 33
Email: info@allnet.de

Die CE-Kennzeichnung ist das oben abgebildete Symbol. Die Buchstaben "CE" sind die Abkürzung des französischen Begriffs "Conformity European", was wörtlich "Europäische Konformität" bedeutet. Ursprünglich wurde die Bezeichnung als "EG-Zeichen" verwendet. Mit der Richtlinie 93/68/EWG von 1993 wurde sie offiziell durch die "CE-Kennzeichnung" ersetzt. Heutzutage wird die "CE-Kennzeichnung" in allen offiziellen Dokumenten der EU verwendet.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten

HINWEIS

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektroschrott oder elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Recycling-Logo zeigt an, dass dieses Produkt recycelt werden kann, nicht, dass das Produkt recycelt wurde. Es ist möglich, dass dieses Gerät nicht in allen Recycling-Sammelsystemen angenommen wird.

Die Recycling Codes dienen dazu den richtigen Umgang mit Abfällen zu garantieren. Es handelt sich hierbei um eine international anerkannte Klassifizierung, die jedem Abfallstoff eine eindeutige Nummer zuweist. Diese Nummer gibt Auskunft darüber, wie der Abfallstoff am besten recycelt werden kann, um eine möglichst geringe Belastung für die Umwelt zu gewährleisten. Der Code PAP 22 beschreibt die Anleitung des Geräts, die auf Papier gedruckt wurde. Diese sollte über die üblichen Recyclingwege, wie Altpapiersammelstellen, entsorgt werden.

Die RoHS-Richtlinie zielt darauf ab, bestimmte gefährliche Stoffe, die üblicherweise in elektronischen und elektronischen Geräten verwendet werden, zu beschränken. Dieses RoHS-konforme Symbol zeigt an, dass das Bauteil auf das Vorhandensein von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertigem Chrom (Hex-Cr), polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) getestet wurde. Bei Kadmium und sechswertigem Chrom muss der Gewichtsanteil des Stoffes bei homogenen Rohstoffen weniger als 0,01 % betragen. Bei Blei, PBB und PBDE darf der Gewichtsanteil des Stoffes bei homogenen Rohstoffen nicht mehr als 0,1 % betragen. Jedes RoHS-konforme Bauteil darf nicht mehr als 100 ppm Quecksilber enthalten, und das Quecksilber darf dem Bauteil nicht absichtlich hinzugefügt worden sein.

© ALLNET GmbH Computersysteme 2024 - Alle Rechte vorbehalten
Irrtum und Änderungen vorbehalten